



MXRC2

CONFIGURATION TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

TV MODE	PARING CODE
VESTEL TV1 (MB95/110)	1001
VESTEL TV2 (MB95/110)	1002
VESTEL TV3 (MB95/110)	1003
VESTEL TV4 (MB95/110)	1004
VESTEL TV1 (MB230)	1005
VESTEL TV2 (MB230)	1006
VESTEL TV3 (MB230)	1007
VESTEL TV4 (MB230)	1008
LG TV0	2000
LG TV1	2001
LG TV2	2002
LG TV3	2003
LG TV4	2004
LG TV5	2005
LG TV6	2006
LG TV7	2007
LG TV8	2008
LG TV9	2009
SAMSUNG TV0	3000
SAMSUNG TV1	3001
SAMSUNG TV2	3002
SAMSUNG TV3	3003
SAMSUNG TV4	3004
SAMSUNG TV5	3005
SAMSUNG TV6	3006
SAMSUNG TV7	3007
SAMSUNG TV8	3008
SAMSUNG TV9	3009
PHILIPS TV BLUE	4000
PHILIPS TV RED	4001
PHILIPS TV GREEN	4002
PHILIPS TV YELLOW	4003
PHILIPS TV0	4004
PHILIPS TV1	4005
PHILIPS TV2	4006
PHILIPS TV3	4007
PHILIPS TV4	4008
PHILIPS TV5	4009
PHILIPS TV6	4010
PHILIPS TV7	4011
PHILIPS TV8	4012
PHILIPS TV9	4013

Appuyer simultanément sur les touches « **Gauche** » + « **Droite** » et maintenez-les enfoncées **pendant 5 secondes**. Après le clignotement du voyant, entrez le code à 4 chiffres correspondant au tableau des codes. Si le voyant s'éteint, le réglage aboutit.

